



График технического обслуживания Korando D20DTF

Количество км или месяцев (зависит от того, что наступит раньше)	х 1 тыс.км	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Периодичность и порядок техобслуживания	каждые 12 месяцев	-	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Обязательные работы при прохождении технического обслуживания												
Приводной ремень вспомогательных агрегатов		-	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Масло двигателя и фильтр		з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
Охлаждающая жидкость двигателя		Менять каждые 60 000км или каждые 3 года										
Элемент воздушного фильтра двигателя		-	п	з	п	з	п	з	п	з	п	з
Элемент воздушного фильтра салона		-	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
Масло заднего моста (Korando)		п	п	п	п	п	п	з	п	п	п	п
Масло РКПП		п	п	п	п	п	п	з	п	п	п	п
Масло М/Т		п	п	п	п	п	п	з	п	п	п	п
Масло А/Т		п	п	п	п	п	п	з	п	п	п	п
Тормозная жидкость / жидкость системы сцепления		Менять каждые 40 000км или каждые 2 года										
Жидкость гидроусилителя руля		п	п	п	п	п	п	п	з	п	п	п
Контрольный осмотр		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Топливный фильтр (дизель)		-	с	з	с	з	с	з	с	з	с	з
Топливный фильтр - сепаратор (дизель)		с	с	с	с	с	с	с	с	с	с	с
Компьютерная диагностика		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Рекомендованные работы при прохождении технического обслуживания												
Регулировка углов установки колес		-	І	І	І	І	І	І	І	І	І	І
Балансировка колес		-	І	І	І	І	І	І	І	І	І	І
Смазка замков, крестовин и шлицевых соединений карданных валов		-	І	І	І	І	І	І	І	І	І	І
Смазка мест установки форсунок (дизель)		-	І	І	І	І	І	І	І	І	І	І
Проверка содержания СО, СН в отработанных газах		-	І	І	І	І	І	І	І	І	І	І

Условные обозначения: З – заменить;

П – проверить, при необходимости отремонтировать,
долить, отрегулировать или заменить;

І – выполнить;

С – слить;